


アンカー穴位置
(アンカーボルト用)

アンカーボルトに取付の際は、長穴の上端に接する様に取付して下さい。



例



取合ボルト穴位置
(本体との接合用)

本体とHTBにて固定して出庫致します。

(社上)

生地のまま納入する。

工事名	目付	数量
	1997-11-21	
図面名	尺庫	数量
アンクルブラケットベースアングル LB-B	A3	1/4
ファイル名	angklBASE	971121A